

INSTRUKCJA

JAK POWINIEN WYGLĄDĄĆ ROZŁOŻONY STOJAK

W zestawie znajduje się stojak, który posiada taśmy z rzepami.

Przed montażem ścianki należy rozłożyć stojak i odkleić zabezpieczenie rzep.

Dzięki tym rzepom ścianka będzie trzymała się stojaka.



JAK POPRAWNIE ROZŁOŻYĆ ŚCIANKI

Ściankę najlepiej rozkładać w dwie osoby, ostrożnie otwierając ją na zawiasach i lekko obrócić do pozycji pionowej.

Dół ścianki delikatnie połóż na ziemi tuż przy stojaku odchylając ściankę w swoją stronę, aby idealnie dopasować dół ścianki do stojaka.

Lekko dociskając ściankę do ziemi przyłóż ją do stojaka, aby przykleiła się do rzep.

OSTATNI KROK

Dopasuj ściankę na łączeniach do siebie. Dzięki temu, że w trakcie mocowania ścianki do stojaka docisnąłeś ją lekko do ziemi, obie płyty idealnie do siebie pasują (górna opiera się o dolną). Teraz możesz poprawić łączenia i to wszystko!

